

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA
pro Českou a Slovenskou republiku
Tel.: +420 777 162 877
E-mail: info@funtoys.cz

ZKUSTE TAKÉ DALŠÍ ZNAČKY DISTRIBUOVANÉ FUNCONCEPT S.R.O.

www.JeJoue.cz | www.LELOdesign.cz | www.FunToys.cz | www.Honitka.cz

DELIGHT CLICK ´N´ CHARGE

FUN FACTORY reprezentuje lákavé erotické pomůcky, vyrobené z vysoce kvalitních, hypoalergenních materiálů. Jedinečné výrobky **FUN FACTORY** jsou výsledkem spojení jejich všestranných vlastností, dokonalého designu a především schopnosti přinášet nezapomenutelné zážitky. Tyto produkty neslouží k lékařskému použití. Výrobky **FUN FACTORY** jsou vyrobeny v Německu.

DELIGHT ...jemná křivka plná vášně...

Tichá voda břehy mele...Na první pohled nevinný, smyslně zakřivený předmět. Po detailním prozkoumání však odhalíte vibrátor s příslibem vášně a rozkoše. Jemně leštěný termoplast a sametový silikonový povrch pokrývá smyslnou křivku a vytváří tak luxusní hračku, která vás díky ergonomickému tvaru vynese až za hranice extáze!

POUŽITÍ A FUNKCE: V této hračce jsou ukryty 3 vibrační programy a to pouze pro vaše potěšení. Intenzitu vibrací můžete neomezeně regulovat pomocí ovládacích tlačítek. Pro začátek nabijte váš **DELIGHT CLICK ´N´ CHARGE** pomocí **Univerzální nabíječky CLICK ´N´CHARGE**, která má přípojný modul s magnetickými body.

Vibrátor zapnete stisknutím tlačítka + (cca 2 sekundy), hračka je zpočátku nastavena na nejnižší stupeň vibrací. Intenzitu vibrací zvýšíte dlouhým stisknutím nebo opakovaným tisknutím stejného tlačítka. Až hračka dosáhne nejvyššího stupně vibrací, stisknete toto tlačítko na několik sekund. Nyní je vibrátor nastaven na první program s pomalými pulzními vibracemi. Opětovným stisknutím tlačítka + nastavíte vibrátor na druhý program. Interval mezi pulzními vibracemi se zrychlí. Třetí a nejrychlejší vibrační program nastavíte stejným postupem, tj. stisknutím tlačítka +. Pokud stisknete tlačítko - , vibrátor se automaticky přepne na předchozí vibrační program se slabšími vibracemi. Tisknutím tlačítka – postupně zmírníte intenzitu vibrací, až na nejnižší úroveň. Pro vypnutí hračky opět stisknete stejné tlačítko.

NABÍJENÍ: Lithium polymerový dobíjecí akumulátor, umístěný uvnitř hračky, lze jednoduše nabíjet pomocí **FUN FACTORY Univerzální nabíječky CLICK ´N´CHARGE**. Pulsující dioda umístěná na touchpadu signalizuje vybití baterie, je tedy nutné ji dobít. Zapojíte-li přípojku do sítě, rozsvítí se na ní červená dioda. Připojte část magnetického modulu s dvěma magnetickými body k příslušné části

vibrátoru (magnetické body se připojí pouze tehdy, jsou-li přiloženy ke správnému kontaktnímu bodu). Aby nabíjení probíhalo úspěšně, ujistěte se, že jsou magnetické body umístěné přesně na sobě.

Červená dioda ve tvaru loga FUN FACTORY na jedné z částí magnetického modulu naznačuje napájení. Po skončení procesu nabíjení červená dioda přestane svítit. Hračka je nyní zcela nabitá a magnetický modul může být odpojen.

Tzv. paměťový efekt se díky nové lithium polymerové technologii u dobíjecích baterií nevyskytuje. Akumulátor je možné dobít kdykoliv a bez ohledu na jejich momentální kapacitu. Před prvním použitím akumulátor plně nabijte – to může trvat až 6 hodin! Každé další nabíjení trvá kratší dobu - záleží na momentální kapacitě akumulátoru. Stoprocentně nabitý akumulátor má životnost zhruba jednu hodinu a to při nejvyšším možném výkonu. Hračka se automaticky vypne, pokud dojde k použití během nabíjení. Po odpojení adaptéru můžete hračku opět zapnout pomocí ovládacího panelu.

DŮLEŽITÉ TECHNICKÉ INFORMACE:

- Před prvním použitím vyčkejte několik hodin, než se **DELIGHT CLICK 'N' CHARGE** přizpůsobí okolnímu prostředí a teplotě. Změna teplot (např. při převozu) totiž může způsobit lehkou kondenzaci.
- Magnetický modul nabíječky se díky červené LED diodě může lehce zahřát, stejně jako oblast motoru hračky.
- Pro nabíjení hračky používejte pouze originální **FUN FACTORY Univerzální nabíječku CLICK 'N' CHARGE!**
- **COBRA Libre CLICK 'N' CHARGE** by neměla být skladována bez pravidelného dobíjení akumulátoru, které je zárukou jeho dlouhé životnosti.
- Nepoužívejte / nenabíjejte hračku v případě neobvyklého přehřátí a/nebo pokud je nějakým způsobem poškozená (neobvyklý vzhled, deformace, zbarvení)!
- Nesprávným zacházením s akumulátorem může nastat exotermická reakce. Pokud se tak stane, následujte obvyklá bezpečnostní opatření. Likvidace hračky je v tomto případě nutností (viz Životní prostředí).
- Chraňte magnetické body nabíječky, mohlo by dojít ke zkratu!
- Nenechávejte nabíječku na slunci (např. v autě)!
- Nevyhazujte nabíječku a/nebo hračku do ohně!
- Nerýpejte do hračky ostrými předměty!
- Nesnažte se otevřít hračku silou.
- V případě požáru, nehaste hračku vodou!
- Ochranný obvod akumulátoru předchází přetížení/úplnému vybití akumulátoru.
- Pokud červená dioda na magnetickém modulu a/nebo na nabíječce nesvítí, odpojte ji z elektrické sítě.
- Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji z elektrické sítě! (ušetříte tím mnoho energie, na rozdíl od pohotovostního režimu stand-by)
- Karty s magnetickým pruhem (např. kreditní karty) by mohly být nenávratně poškozeny v případě kontaktu s magnetickými body přípojného modulu či hračky. Vyvarujte se tedy jejich kontaktu.
- Magnetické pole může ovlivnit funkci mechanických a elektronických částí kardiostimulátorů. Pro více informací se obraťte na svého doktora.

VAROVÁNÍ!

- Nikdy nepoužívejte nabíječku v koupelně či ve vaně!
- Skladujte nabíječku v suchu, chraňte jej před kontaktem s vodou a vlhkými místy!

- Hračku lze použít, pouze když je nabíječka odpojena.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

DELIGHT

Skladujte při teplotě 0°C – 40°C / maximální teplota vzduchu při používání 40°C / napájení 7.5 V = 300 mA / maximální proud 120 mA / kapacita baterie 500 mAh / průměrná doba nabíjení 5-6 hodin / zhruba 500 nabíjecích cyklů

MATERIÁL: Lesklý povrch je vyroben z termoplastu, špička vibrátoru je pokryta 100% silikonem, odolným, hypoalergenním materiálem, který se využívá také v lékařství.

PÉČE: Před prvním použitím a po každém dalším použití pečlivě umyjte Vaši hračku teplou vodou a mýdlem. Váš **DELIGHT** není voděodolný, tudíž nesmí být ponořen do vody. **Důležité:** Pokud chcete použít **DELIGHT** vaginálně bezprostředně po análním použití, důkladně hračku omyjte nebo pro anální hrátky použijte kondom, čímž snížíte riziko infekce na minimum.


TIP: Kapka lubrikačního gelu Vám zaručí slastné okamžiky. S vibrátorem **DELIGHT** používejte pouze lubrikační gely na bázi vody. Doporučujeme **FUN FACTORY TOYFLUID**. Pokud přijde silikonový povrch Vaší hračky **DELIGHT** do kontaktu s lubrikačním gelem na bázi silikonu, může dojít k nepříjemnému zápachu a poničení sametového povrchu silikonu!!!!

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

DELIGHT CLICK 'N' CHARGE je vibrátor poháněný integrovaným akumulátorem umístěným uvnitř hračky. Napájení je zajištěno pomocí originální **FUN FACTORY Univerzální nabíječky CLICK 'N' CHARGE**, kterou je možné použít pro všechny výrobky z řady CLIK 'N' CHARGE. FUN FACTORY tak šetří životní prostředí!

Akumulátor uvnitř hračky **DELIGHT** nelze opravit ani vyměnit. Pokud je akumulátor rozbitý a tudíž nepoužitelný, likvidace hračky je nutná. Akumulátor nelze vyndat, jelikož je součástí hračky!

Nezapomeňte, že byste neměli s žádným elektronickým zařízením zacházet jako s domovním odpadem. Zachovejte se přátelsky k životnímu prostředí a využijte prosím recyklačních služeb.



1. Osvětlený ovládací panel (jednoduché ovládání pomocí jednoho palce)
2. „Královskou křivku“ stačí držet dvěma prsty
3. Kontakty pro Univerzální nabíječku CLICK 'N' CHARGE
4. Povrch vyrobený z lesklého a hebkého plastu, který je šetrný k vaší pokožce
5. Výstupek pro extra stimulaci klitorisu
6. Povrch vyrobený ze 100% silikonu, který se využívá v lékařství, špička vibrátoru jemně stimuluje G-bod
7. Univerzální nabíječku CLICK 'N' CHARGE (není součástí výrobku!!)